

De Palletwagen moet soms ingeregeld/afgesteld worden. Dit doet u op de volgende manier:

1. Zet de palletwagen aan met de rode knop die bij de accu zit.
2. Duw de hendel +- 1 a 2 cm naar beneden.
3. Druk de noodstop en de claxon samen +-6 seconden in tot "verified Y" in het display verschijnt en laat de knoppen los.
4. Breng nu de hendel helemaal naar beneden en lift hem +- 1 a 2 cm naar boven .
5. Druk de noodstop en de claxon samen +-6 seconden in tot "verified Z" in het display verschijnt en laat de knoppen los.

De inlees procedure is nu compleet en de palletwagen zou weer naar behoren moeten werken.