

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>TOEPASSING .....</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>BESCHRIJVING (FIG. A) .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>INHOUD VAN DE VERPAKKING .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>5</b>  | <b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>                            | <b>4</b>  |
| 5.1       | <i>Werkplaats .....</i>                                                   | <i>4</i>  |
| 5.2       | <i>Elektrische veiligheid .....</i>                                       | <i>4</i>  |
| 5.3       | <i>Veiligheid van personen.....</i>                                       | <i>5</i>  |
| 5.4       | <i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap .....</i> | <i>5</i>  |
| 5.5       | <i>Gebruik van en zorg voor het batterijgereedschap .....</i>             | <i>6</i>  |
| 5.6       | <i>Service.....</i>                                                       | <i>6</i>  |
| <b>6</b>  | <b>BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>7</b>  | <b>BIJKOMENDE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS .....</b>  | <b>7</b>  |
| 7.1       | <i>Batterijen .....</i>                                                   | <i>7</i>  |
| 7.2       | <i>Laders.....</i>                                                        | <i>8</i>  |
| <b>8</b>  | <b>OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ .....</b>          | <b>8</b>  |
| 8.1       | <i>Aanwijzingen op de lader (Fig. 1) .....</i>                            | <i>8</i>  |
| 8.2       | <i>Verwijderen/inbrengen van de batterij (Fig. 2).....</i>                | <i>8</i>  |
| 8.3       | <i>Indicator batterijcapaciteit (Fig. 3).....</i>                         | <i>9</i>  |
| <b>9</b>  | <b>MONTAGE.....</b>                                                       | <b>9</b>  |
| 9.1       | <i>Monteren van de hulphandgreep (Fig. 4) .....</i>                       | <i>9</i>  |
| 9.2       | <i>Montage van de beschermkap (Fig. 5) .....</i>                          | <i>9</i>  |
| 9.3       | <i>Vervangen van de slijpschijf (Fig. 6-7) .....</i>                      | <i>9</i>  |
| <b>10</b> | <b>BEDIENING .....</b>                                                    | <b>10</b> |
| 10.1      | <i>In- en uitschakelen (Fig. 8).....</i>                                  | <i>10</i> |
| 10.1.1    | <i>Inschakelen .....</i>                                                  | <i>10</i> |
| 10.1.2    | <i>Uitschakelen .....</i>                                                 | <i>10</i> |
| <b>11</b> | <b>GEBRUIK .....</b>                                                      | <b>10</b> |

|             |                                                     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>11.1</b> | <b><i>Opbergen van de sleutel (Fig. 9).....</i></b> | <b>10</b> |
| <b>11.2</b> | <b><i>Grofslijpen (Fig. 10).....</i></b>            | <b>10</b> |
| <b>11.3</b> | <b><i>Doorslijpen (Fig. 11) .....</i></b>           | <b>11</b> |
| <b>12</b>   | <b>REINIGING EN ONDERHOUD .....</b>                 | <b>11</b> |
| <b>12.1</b> | <b><i>Reiniging .....</i></b>                       | <b>11</b> |
| <b>13</b>   | <b>TECHNISCHE GEGEVENS .....</b>                    | <b>12</b> |
| <b>14</b>   | <b>GELUID .....</b>                                 | <b>12</b> |
| <b>15</b>   | <b>GARANTIE .....</b>                               | <b>12</b> |
| <b>16</b>   | <b>MILIEU .....</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>17</b>   | <b>CONFORMITEITSVERKLARING .....</b>                | <b>14</b> |

# HAAKSE SLIJPER 20 V (BATTERIJ NIET MEEGELEVERD) POWDP35100

## 1 TOEPASSING

De haakse slijper is bestemd voor het slijpen van metaal en steen wanneer voorzien van de gepaste slijpschijf en beschermkap. Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die met dit motorgereedschap werden meegeleverd. Gebruik gereedschapsaccessoires niet voor andere werkzaamheden dan die waarvoor ze ontworpen werden! Niet geschikt voor professioneel gebruik.



**WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.**

## 2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- |                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Tandwielkast                          | 9. Aan/Uit-schakelaar                                        |
| 2. Asvergrendelingsknop                  | 10. Slijpschijf (NIET meegeleverd)                           |
| 3. Veiligheidsschakelaar                 | 11. Lader (NIET meegeleverd)                                 |
| 4. Vergrendelingshendel voor beschermkap | 12. Batterijpack met capaciteitsindicator (NIET meegeleverd) |
| 5. Sleutel                               | 13. Ontgrendelknop batterijpack                              |
| 6. Metalen beschermkap                   | 14. Knop van de batterijcapaciteitsindicator                 |
| 7. Hulphandgreep                         |                                                              |
| 8. Flensmoer                             |                                                              |

## 3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!**

1 x machine  
1 x handleiding

1 x hulphandgreep met sleutel




**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

## 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

|  |                                                     |  |                                                            |
|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
|  | Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade. |  | Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en). |
|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                       |                                                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Voor gebruik de handleiding lezen.                    |  | Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aardendraad is daarom niet nodig (enkel voor lader). |
|  | Het dragen van gehoorbescherming wordt aangeraden.    |  | Omgevingstemperatuur: max. 40 °C (enkel voor batterij).                                              |
|  | Het dragen van een beschermingsbril wordt aangeraden. |  | Gebruik de lader en de batterij enkel in afgesloten ruimtes.                                         |
|  | Indien er stof ontstaat, een stofmasker dragen.       |  | Stel de lader noch het batterijpack bloot aan water.                                                 |
|  | Draag handschoenen.                                   |  | Werp het batterijpack of de lader niet in het vuur.                                                  |

## 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

### 5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afdeling kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

### 5.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte,

olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.

- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

### **5.3 Veiligheid van personen**

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

### **5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

### **5.5 Gebruik van en zorg voor het batterijgereedschap**

- Laad de batterij enkel op met de lader die door de fabrikant werd opgegeven. Een batterijlader die geschikt is voor een bepaald type batterijpack kan een gevaar voor brand vormen wanneer hij met een ander type batterijpack gebruikt wordt.
- Gebruik motorgereedschappen enkel met het batterijpack dat speciaal voor hen ontworpen is. Het gebruik van andere batterijpacks kan tot verwondingen en brand leiden.
- Hou een batterijpack dat niet gebruikt wordt uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen de batterijcontacten kunnen maken. Het kortsluiten van de batterijcontacten kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Bij misbruik kan er vloeistof uit de batterij vrijkomen, vermijd contact hiermee. Wanneer er per ongeluk toch contact optreedt, spoel dan met water. Wanneer de vloeistof met de ogen in contact komt, zoek dan bijkomend medische hulp. Vloeistof die uit de batterij vrijkomt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen batterijpack of gereedschap dat beschadigd is of werd gemodificeerd. Beschadigde of gemodificeerde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat tot brand, explosies of verwondingen kan leiden.
- Stel een batterijpack of gereedschap niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuren of temperaturen boven 130 °C kunnen een explosie veroorzaken.
- Volg alle laadinstructies op en laad het batterijpack of gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt opgegeven. Verkeerd of bij temperaturen buiten het opgegeven bereik laden, kan de batterij beschadigen en verhoogt het gevaar voor brand.

### **5.6 Service**

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

## **6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal en loszittende delen van het toestel.
- Controleer de accessoires voordat u ze gebruikt. Ze moeten op de machine en bij het uit te voeren werk passen.
- Wanneer de machine nieuw is, moet eerst de batterij geladen worden.
- Controleer of het maximum toerental dat op de slijpschijf staat aangegeven, overeenkomt met het maximale toerental van de machine. Het toerental van de machine mag niet groter zijn dan de waarde op de slijpschijf.
- Let erop dat de afmetingen van de slijpschijf overeenkomen met de specificaties van de machine.
- Let erop dat de slijpschijf juist is gemonteerd en naar behoren is vastgezet. Gebruik geen verloopringen of adapters om een slijpschijf te laten passen.
- Behandel en bewaar slijpschijven volgens de voorschriften van de leverancier.
- Gebruik de machine niet voor het doorslijpen van werkstukken met een dikte die groter is dan de maximale slijpdiepte van de doorslijpschijf.
- Gebruik geen doorslijpschijven voor afbraamwerkzaamheden.

- Zorg ervoor dat bij het gebruik van slijpschijven die op de schroefdraad van de as worden bevestigd, de as een voldoende lange schroefdraad heeft. Zorg dat de as voldoende beschermd is en niet in contact komt met het slijpoppervlak.
- Inspecteer de slijpschijf vóór gebruik op eventuele beschadigingen. Gebruik geen slijpschijven die gebarsten, gescheurd of op een andere wijze beschadigd zijn.
- Laat vóór het gebruik de machine 30 seconden onbelast draaien. Schakel de machine onmiddellijk uit wanneer deze aanzienlijk begint te trillen of wanneer er een ander defect optreedt. Controleer de machine en de slijpschijf grondig vóór u de machine weer inschakelt.
- Zorg dat een eventuele vonkenregen geen gevaar voor mensen oplevert of wegspat in de richting van licht ontvlambare substanties.
- Zorg dat het werkstuk voldoende wordt ondersteund of ingeklemd. Hou uw handen weg van het te slijpen oppervlak.
- Draag altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Gebruik desgewenst of indien nodig andere bescherming zoals bijvoorbeeld een schort of een helm.
- Zie erop toe dat schijven en punten overeenkomstig de instructies van de fabrikant worden gemonteerd.
- Zorg ervoor dat het vloepapier wordt gebruikt als dit bij het gebonden schuurproduct wordt geleverd of wanneer dit nodig is.
- Werk nooit zonder afschermkap als deze bij een apparaat meegeleverd wordt.
- Bij slijpgereedschap voorzien van schroefdraad, dient de schroefdraad in de schijf voldoende lengte te hebben om de as in onder te kunnen brengen.
- Zorg ervoor dat bij het werken in een stoffige omgeving de ventilatieopeningen vrij gehouden worden.

## **7 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS**

### **7.1 Batterijen**

- Probeer nooit om batterijen, om wat voor reden ook, te openen.
- Bewaar ze niet op plekken waar de temperatuur de 40 °C kan overschrijden.
- Laad ze enkel op bij temperaturen tussen de 4 °C en 40 °C.
- Bewaar uw batterijen op een koele droge plaats (5 °C-20 °C). Bewaar batterijen nooit in ontladen toestand.
- Het is beter voor Li-ion batterijen om ze regelmatig te ontladen en te herladen (minstens 4 keer per jaar). De ideale lading voor het langdurig opbergen van uw Li-ion batterij bedraagt 40% van de capaciteit.
- Wanneer u ze moet wegwerpen, volg dan de instructies in het gedeelte "Het milieu beschermen".
- Veroorzaak geen kortsluitingen. Wanneer er rechtstreeks of per ongeluk, door contact met een metalen voorwerp, een verbinding wordt gemaakt tussen de positieve (+) en de negatieve (-) contactaansluiting, dan wordt de batterij kortgesloten en zal er een zeer grote stroom gaan vloeien die hitte zal veroorzaken wat tot het barsten van de behuizing of tot brand kan leiden.
- Verhit ze niet. Wanneer batterijen boven de 100 °C verwarmd worden, zullen de afdichtingen, isolatielagen en andere polymeerlagen beschadigd raken wat tot het lekken van het elektrolyt en/of interne kortsluiting kan leiden wat dan weer hitte veroorzaakt en tot barsten of brand kan leiden. Werp batterijen niet in het vuur: gevaar voor een explosie of intense brand.
- Onder extreme omstandigheden kan het voorkomen dat de batterij gaat lekken. Wanneer u vloeistof op de batterij ontdekt, volg dan de onderstaande instructies:
  - Neem de vloeistof zorgvuldig op d.m.v. een vod. Vermijd huidcontact.
  - Volg onderstaande instructies bij huid- of oogcontact:

- ✓ Spoel onmiddellijk met water. Neutraliseer met een zacht zuur zoals citroensap of azijn.
- ✓ Bij oogcontact: spoel overvloedig met water gedurende minimaal 10 minuten en contacteer een arts.



**Brandgevaar! Vermijd het kortsluiten van de contacten van een batterij die uit het toestel is genomen. Verbrand een batterij niet.**

## 7.2 Laders

- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen te laden.
- Laat defecte snoeren onmiddellijk herstellen.
- Niet blootstellen aan water.
- Open de lader niet.
- De behuizing van de lader niet doorboren.
- De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

## 8 OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ

### 8.1 Aanwijzingen op de lader (Fig. 1)

Sluit de lader aan op een stopcontact:

- Continu groen: klaar om op te laden.
- Rood knipperen: laadt op.
- Continu groen: opgeladen.
- Continu groen en rood: batterij of lader beschadigd.



**Opmerking:** als de batterij niet goed in de lader past, koppel ze dan los en controleer op de specificatiefiche of dit het juiste model batterijpack is voor deze lader. Laad geen ander batterijpack of een batterijpack dat niet stevig in de lader past.

1. Controleer de lader en het batterijpack regelmatig tijdens het opladen.
2. Koppel de lader los van het stopcontact en van het batterijpack wanneer de batterij opgeladen is.
3. Laat het batterijpack volledig afkoelen vóór u het gebruikt.
4. Berg de lader en het batterijpack binnen op, buiten het bereik van kinderen.



**OPMERKING:** als de batterij heet is na langdurig gebruik op het apparaat, laat ze dan tot kamertemperatuur afkoelen vóór u ze oplaadt. Dit zal de levensduur van uw batterijen verlengen.

### 8.2 Verwijderen/inbrengen van de batterij (Fig. 2)



**WAARSCHUWING:** controleer vóór u het apparaat instelt, of het uitgeschakeld is of verwijder het batterijpack.

- Houd het gereedschap met één hand vast en het batterijpack (12) met de andere.
- Om te installeren: duw en schuif het batterijpack in de batterijhouder tot de ontgrendelpal aan de achterzijde van de batterij vastklikt en controleer of de batterij stevig vastzit vóór u begint te werken.
- Om te verwijderen: duw op de ontgrendelpal van de batterij en trek tegelijkertijd het batterijpack uit zijn houder.



### 8.3 Indicator batterijcapaciteit (Fig. 3)

Er zijn capaciteitsindicatoren op het batterijpack. U kunt de capaciteit van de batterij controleren wanneer u de knop (14) indrukt. Druk vóór het gebruik van het apparaat de trekkerschakelaar even in om te controleren of de batterij voldoende opgeladen is om correct te werken.

Deze 3 leds geven de capaciteit van de batterij aan:

3 leds branden: batterij volledig opgeladen.

2 leds branden: batterij 60% opgeladen.

1 led brandt: batterij bijna ontladen.

## 9 MONTAGE

### 9.1 Monteren van de hulphandgreep (Fig. 4)



**Waarschuwing: schakel de haakse slijper altijd uit en verwijder het batterijpack uit het apparaat vóór montage en instelling.**

De hulphandgreep (7) kan op twee verschillende plaatsen aan de haakse slijper bevestigd worden: links en rechts.

Om de handgreep te monteren, schroeft u hem eenvoudig in een van de voorziene montagepunten. Controleer dat de handgreep stevig vastzit, maar schroef hem niet overmatig vast.

### 9.2 Montage van de beschermkap (Fig. 5)

- Maak de klem van de beschermkap (6) los door de vergrendelingshendel (4) van de beschermkap naar buiten te trekken.
- Draai de beschermkap zó dat het onbedekte deel van de slijpschijf zo ver mogelijk van de hoofdhandgreep verwijderd is.
- Zet de beschermkap vast door de vergrendelingshendel naar binnen te duwen (de beschermkap mag nu niet meer beweegbaar zijn).



**Nota: wanneer de beschermkap met de vergrendelingshendel (4) niet stevig vastgezet kan worden, gebruik dan een inbussleutel om de inbusmoer vast te zetten.**



**Opmerking: de beschermkap moet zo geplaatst worden dat ze de gebruiker beschermt als de schijf tijdens het gebruik zou breken.**

### 9.3 Vervangen van de slijpschijf (Fig. 6-7)



**Opgelet – een schijf die net nog gebruikt werd kan zeer heet zijn!**



**Waarschuwing: verwijder altijd het batterijpack uit de slijper vóór montage of instelling.**

- Duw de asvergrendelingsknop (2) in en hou hem ingedrukt om de as te blokkeren.
- Draai aan de uitgaande as tot die blokkeert.
- Verwijder de buitenste flens en de steunflens m.b.v. de meegeleverde pensleutel.
- Monteer de gewenste schijf (10) op de as en breng terug de buitenste flens en de steunflens aan. Laat de asvergrendelingsknop los.



**Belangrijk: schakel de asvergrendeling pas in wanneer de motor en de as beiden tot een volledige stilstand gekomen zijn!**

De asvergrendeling moet u bij het verwisselen van de schijf blijven indrukken. Schakel de slijper in met de aan/uit-schakelaar (3+9) en laat hem 30 seconden draaien om te controleren of hij correct werkt en er geen abnormale trillingen zijn. Schakel de slijper onmiddellijk uit als u sterke trillingen vaststelt, en ga na wat de oorzaak is. Voor afbraamschijven en doorslijpschijven tot een dikte van ongeveer 3 mm moet u de buitenste flens monteren met de vlakke zijde naar de afbraamschijf of doorslijpschijf toe.

## 10 BEDIENING

### 10.1 In- en uitschakelen (Fig. 8)



**Controleer vóór u de AAN/UIT-trekkerschakelaar indrukt of de slijpschijf goed gemonteerd werd en soepel kan draaien en of de buitenste flens stevig aangespannen is.**

- Monteer het batterijpack op de behuizing van de haakse slijper.

#### 10.1.1 Inschakelen

Duw de veiligheidsschakelaar (3) voorwaarts om de aan/uit-schakelaar te ontgrendelen en duw daarna de aan/uit-schakelaar (9) volledig in.

#### 10.1.2 Uitschakelen

Laat de aan/uit-schakelaar (9) los. De veiligheids-schakelaar (3) keert automatisch terug naar de vergrendelde stand.



**De schijf draait na het uitschakelen van het gereedschap nog even door.**

## 11 GEBRUIK

### 11.1 *Opbergen van de sleutel (Fig. 9)*

- Voor een comfortabel gebruik en opberggemak, is dit gereedschap voorzien van een opbergmogelijkheid voor de sleutel. U kunt uw sleutel in de hulphandgreep opbergen voor later gebruik.
- Stop de sleutel in de voorziene opening in de hulphandgreep.
- De sleutel is volledig opgeborgen wanneer het uitsteeksel van de sleutel in de handgreep vergrendeld zit.
- Om de sleutel uit de handgreep te halen, neemt u het handvat van de sleutel vast en trekt u hem naar buiten.

### 11.2 *Grofslijpen (Fig. 10)*



**Waarschuwing: gebruik nooit een doorslijpschijf voor grofslijpen. Voor grofslijpen: gebruik enkel een beschermkap bestemd voor grofslijpen.**



**OPGELET:** duw nooit de asvergrendelingsknop in wanneer de schijf draait. Voor de beste slijpresultaten: hou het gereedschap onder een hoek tussen 30° en 40°. Beweeg het gereedschap voor- en achterwaarts terwijl u een lichte druk uitoefent. Op deze manier zal het werkstuk niet te heet worden, niet verkleuren en zal het vormen van groeven voorkomen worden.

### **11.3 Doorslijpen (Fig. 11)**

Gebruik altijd de beschermkap bestemd voor het doorslijpen wanneer u metaal gaat doorslijpen.

- Tijdens het doorslijpen: beweeg het gereedschap voorwaarts zonder het te forceren en volgens het materiaal dat u aan het doorslijpen bent.
- Oefen geen druk op de slijpschijf uit.
- Kantel het gereedschap niet, noch beweeg het van kant naar kant.
- Verlaag het toerental van de schijf na het uitschakelen niet door er zijwaartse druk op uit te oefenen.
- Het gereedschap moet altijd gebruikt worden met een slijpbeweging voorwaarts gericht, anders bestaat het gevaar dat het op een ongecontroleerde manier van de snijlijn weggeslingerd wordt.
- Bij het doorslijpen van staven met vierkante secties of profielen, wordt het aangeraden te beginnen met het rechtste gedeelte.



**NOTA:** wanneer u de haakse slijper gebruikt voor het doorslijpen, vermijd dan dat u hem kantelt in het snijvlak. De slijpschijf moet een zuivere snijrand hebben. Voor het doorslijpen van harde steen wordt een diamantslijpschijf aangeraden.



**WAARSCHUWING:** gebruik een slijpschijf voor grofslijpen niet voor doorslijpen.

**WAARSCHUWING:** gebruik nooit een doorslijpschijf voor grofslijpen.

**WAARSCHUWING:** bewerk geen materialen die asbest bevatten!

## **12 REINIGING EN ONDERHOUD**

### **12.1 Reiniging**

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Hou de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



**Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.**

**13 TECHNISCHE GEGEVENS**

| Modelnr.            | POWDP35100                            |
|---------------------|---------------------------------------|
| Toerental           | 8500 min-1                            |
| Schijfdiameter      | 115 mm                                |
| Nominale spanning   | 20 V                                  |
| Asvergrendeling     | Ja                                    |
| Batterijaansluiting | Slide-on (inschuiven van de batterij) |
| Schroefdraad as     | M14                                   |
| Soft grip           | Ja                                    |
| Beschermer          | Ja                                    |
| Soft start          | Ja                                    |

**14 GELUID**

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Geluidsrukniveau LpA       | 84 dB(A) |
| Geluidsvermoggenniveau LwA | 95 dB(A) |



**AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.**

|               |                           |                          |
|---------------|---------------------------|--------------------------|
| aw (Trilling) | Max. 4,3 m/s <sup>2</sup> | K = 1,5 m/s <sup>2</sup> |
|---------------|---------------------------|--------------------------|

**15 GARANTIE**

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.

- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
- Uw toestel moet minstens 1x per maand opgeladen worden, opdat de werking van dit toestel optimaal blijft.

## 16 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan.

Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

**17 CONFORMITEITSVERKLARING**



**VARO – Vic. Van Rompuy N.V.** - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,  
verklaart dat,

Product: HAAKSE SLIJPER 20V - Batterijgevoed  
Handelsmerk: PowerPlus  
Model: POWDP35100

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU  
2006/42/EC  
2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60745-1: 2009  
EN60745-2-3: 2011  
EN55014-1: 2017  
EN55014-2: 2015

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Ludo Mertens  
Regelgevings- en compliancemanager  
17/08/2020, Lier - Belgium