

1	BEOOGD GEBRUIK	2
2	BESCHRIJVING (FIG. A)	2
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	2
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN ONGEVALPREVENTIEREGELS ..	3
5.1	<i>Werkplaats</i>	3
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	3
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	4
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	4
5.5	<i>Service</i>	5
6	GEBRUIKSINSTRUCTIES	5
6.1	<i>Opstarten (Fig. 1)</i>	5
6.1.1	<i>Directe werking</i>	5
6.1.2	<i>Continu gebruik</i>	5
6.1.3	<i>Instellen van de elektronische snelheidsregeling</i>	5
6.2	<i>Vervangen van het zaagblad (Fig. 2)</i>	5
6.3	<i>Instellen van de voetplaat (Fig. 3)</i>	5
6.4	<i>Stofafzuiging</i>	6
6.5	<i>Gebruik van de pendelfunctie</i>	6
7	TECHNISCHE GEGEVENS	6
8	GELUID	7
9	GARANTIE	7
10	MILIEU	8
11	CONFORMITEITSVERKLARING	8

DECOUPEERZAAG 710W POWP4071

1 BEOOGD GEBRUIK

Dit apparaat is bedoeld voor het zagen van hout, metaal en verschillende soorten plastic.



Waarschuwing! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Netsnoer
2. Vergrendelknop
3. Aan/uit schakelaar
4. Snelheidsregeling
5. Controlevenster
6. Hoekinstelling voetplaat
7. Steunwiel
8. Instelbare voetplaat
9. Pendelschakelaar (4 standen)
10. Aansluiting voor de stofafzuiging
11. Snelspanklem voor het zaagblad
12. Kantaanslag
13. Schakelaar voor blaasrichting
14. Vergrendelingshendel

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!


- 1 x decoupeerzaag
- 1 x aansluiting voor de stofafzuiging
- 1 x zaagblad voor hout
- 1 x zaagblad voor metaal
- 1 x geleiderail
- 1 x handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Lees voor gebruik de handleiding.
	CE Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd, een aardedraad is daarom niet nodig.
	Oogbescherming verplicht.		Draag handschoenen.

5 ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN ONGEVALPREVENTIEREGELS

WAARSCHUWING!

Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap“ heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afdleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrische apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.

- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 **Veiligheid van personen**

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 **Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.

- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

6 GEBRUIKSINSTRUCTIES

6.1 Opstarten (Fig. 1)

6.1.1 Directe werking

Aanzetten: Duw op de aan/uit-schakelaar.

Uitschakelen: Laat de aan/uit-schakelaar los.

6.1.2 Continu gebruik

Aanzetten: Duw op de aan/uit-schakelaar, hou hem ingedrukt en zet hem vast met de vergrendelknop. Uitschakelen: duw op de aan/uit-schakelaar en laat hem los.

6.1.3 Instellen van de elektronische snelheidsregeling

Met de snelheidsregelaar (4) bovenop de handgreep kunt u gelijk welke snelheid instellen. Draai de snelheidsregelaar (4) naar een hoger nummer toe voor een hogere snelheid en zet hem op een lager nummer voor een lagere snelheid. De ideale snelheid is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden.

De algemene regels voor de instelling van de snelheid bij het zagen met elektrisch gereedschap zijn van toepassing.

- Staal: laagste snelheid
- Aluminium, plastic, hard hout: middelmatige snelheid
- Zacht hout: hoge snelheid

Gebruik gepaste smeer- en koelmiddelen bij de bewerking van metaal om het zaagblad te ontzien - desnoods wat olie bij staal en wat spiritus of petroleum bij aluminium. Bij plastic materialen kan meestal water als koel- en smeermiddel worden gebruikt.

6.2 Vervangen van het zaagblad (Fig. 2)

Duw de hendel van de zaagbladklem naar voor, plaats het zaagblad in de klem en duw het naar boven totdat de hendel van de zaagbladklem naar achter terugkeert (vergrendelde positie).

6.3 Instellen van de voetplaat (Fig. 3)

- De voetplaat (8) kan t.o.v. de lijn van de zaag onder een hoek tot 45° geplaatst worden (links en rechts). Dit vergemakkelijkt het zagen van omtrekken.

- Maak de voetplaat los door de vergrendelhendel (14) in de ontgrendelstand "  " te duwen, stel de voetplaat op de gewenste hoek in en blokkeer hem in die positie door de

vergrendelhendel in de vergrendelstand te plaatsen"  ".

- De hoekinstelling kan afgelezen worden op de schaal op de voetplaat.

6.4 Stofafzuiging

Naast het wegblazen van het stof, heeft de machine ook de optie om een afzuigtoestel aan te sluiten via een stofafzuigingsadapter.

- Het controlevenster (5) moet op het gereedschap gemonteerd zitten.
- Monteer de stofafzuigingsaansluiting (10) op de achterkant van het gereedschap.
- Beweeg de bedieningsknop van de blaasfunctie (13) naar achter om de blaasfunctie in te schakelen en naar voor om de blaasfunctie uit te schakelen.
- Zet het afzuigtoestel aan.

Blaasfunctie

- Verwijder het controlevenster (5) van de machinebehuizing.
- Zet de bedieningsknop van de blaasfunctie (13) naar achter.
- Om de blaasfunctie uit te schakelen, zet u de schakelaar naar voor.

6.5 Gebruik van de pendelfunctie

Stand	Zaagactie	Toepassingen
0	Zagen in rechte lijn	Voor het zagen van zacht staal, roestvrij staal en kunststoffen. Voor nette zaagsneden in hout en triplex.
I	Kleine pendelbeweging	Voor het zagen van zacht staal, aluminium en hard hout.
II	Middelmatige pendelbeweging	Voor het zagen van hout en triplex. Voor het snel zagen van aluminium en zacht staal.
III	Grote pendelbeweging	Voor het snel zagen in hout en triplex.

7 TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	220 – 240 V
Nominale frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	710 W
Toerental	1000 – 3100 min ⁻¹
Beschermingsklasse	II
Snoerlengte	4m
Pendelstanden	4
Elektronische snelheidsregeling	Ja
Instelbare voet	Ja
Zaagdiepte in staal	10mm
Zaagdiepte in hout	100mm
Zaagdiepte in plastic	20mm
Elektromotortype	Koolborstelmotor
Soort montage	T- & U-vormig
Snelle zaagbladwisseling	Ja
Zachte handgreep	Ja
Schakelaar voor blaasrichting	Ja
Led-werklicht	Ja

8 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	88dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	99dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	8.8m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	---------------------	--------------------------

9 GARANTIE

- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds verkrijgen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvragen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

10 MILIEU

Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier.

Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

11 CONFORMITEITSVERKLARING**varo**

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product: Decoupeerzaag

Handelsmerk: POWERplus

Model: POWP4071

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-11 : 2016

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuyl N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliancemanager
22/12/2021