

1) **Hoe wordt de spoorbreedte gemeten (flens – flens) ?**

Dit meet u van flens naar flens buitenwerks dus waar het wiel tegenaan komt. Zie tekening "flens mm (spoorbreedte)"

2) **Hoe weet ik welke wielaansluiting (steek) ik nodig heb?**

De steek is de hart op hart afstand tussen de bouten. Let op: dit is dwarsover gemeten en **NIET** naast elkaar. Zie ook de tekening (steek). Ook bij 5 gaats meet u dwarsover en niet naast elkaar.

4-gaats wordt aangeduid met steek OPEL en 5-gaats met steek MERCEDES.

3) **De torsiëas moet aan beide zijden bevestigd worden met 2 bouten. Is de afstand tussen deze gaten bij alle torsiëassen en aanhangers hetzelfde of kan dit verschillen?**

De padmaat, dus de bevestigingsmaat kan verschillen.

Echter de maat per pad waar de gaten in zit is altijd gelijk, dit zijn sleufgaten.

Deze h.o.h. afstand is 16 cm, afmeting van het boutgat is 13x26, zodat er wat ruimte is om te stellen. (zie tekening)

