

1. zet het hendeltje voorop in de neutraal stand (N).
2. Wip het palletje bovenop omhoog (houd ingedrukt). Zie foto 1.
3. Trek het gedeelte met de hendel naar buiten, totdat het niet meer verder kan. Zie foto 2.
4. De takel staat nu in de vrijloop.



Foto 1.



Foto 2.