

Lees deze handleiding en de meegeleverde gebruiksaanwijzing aandachtig door om zo lang mogelijk gebruik te maken van deze houtkloofmachine.

Controle voor elk gebruik:

- **Motor opwarmen:**
Laat de machine voor elk gebruik 1 tot 2 minuten opwarmen d.m.v. de motor zonder belasting te laten draaien. (bij koude buitentemperatuur kunt u de machine beter ca. 5 minuten laten opwarmen).
- **Kolom invetten:**
Voor elk gebruik dient u de splijtkolom in te vetten met zuurvrije vaseline of vet. Dit verhoogt de levensduur van de kunststoffen geleideschoenen. Als u dit niet doet, kan het voorkomen dat er teveel wrijving ontstaat tussen de geleideschoenen en de kolom, waardoor de geleideschoenen afbreken en vervangen moeten worden. Laat de kolom volledig naar boven komen en smeer alle 4 kanten van de splijtkolom goed in.
- **Controle vuil en bevestigingsmaterialen.**
Controleer voor elk gebruik of de stalen buis, die in- en uit de hydraulische cilinder schuift, vrij van vuil is (zaagsel e.d.). Deze cilinder bevindt zich in de kolom onder de plastic kap. Als deze buis vuil meeneemt, zal de cilinder kapot gaan. (let op: de plastic bescherm-kap wel weer op de kolom plaatsen). Controleer ook voor gebruik of alle onderdelen goed gemonteerd zitten.

Overig onderhoud en controle:

- **Hydraulische olie:**
Om het jaar dient de olie verversd te worden. Voor instructies kunt u in de originele gebruikershandleiding kijken. Hydraulische olie is bij Sybshop verkrijgbaar.
- **Hydraulische verbindingen**
Belangrijk: Na ca. 4 draaiuren dient u alle hydraulische slangen en verbindingen op dichtheid te controleren. Controleer de hydraulische aansluitingen en schroefverbindingen regelmatig op dichtheid en slijtage. Indien nodig dient u de schroefverbindingen aan te draaien.
- **Kloofmes:**
Het kloofmes is een slijtonderdeel dat naar behoefte nageslepen moet worden. Dit verhoogt de splijtprestatie en zorgt ervoor dat de machine minder moeite heeft met splijten.
Tip: Vet het kloofmes voor elk gebruik in, hierdoor blijft het mes langer scherp.

Na elk gebruik / opslag:

- Zorg ervoor dat de machine na elk gebruik in een vochtvrije ruimte wordt opgeborgen met de splijtkolom volledig in. Indien u de cilinder omhoog laat staan dan zal de hydraulische cilinder in de kolom kapot gaan, omdat de stalen buis gaat roesten.

Kortom:

Het voorzichtig behandelen en goed onderhouden van de machine is zeer belangrijk voor de levensduur van het apparaat. Op deze manier heeft u het meest en het langst plezier van de kloofmachine.

Vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoon of e-mail, wij helpen u graag!

Namens Sybshop.nl wensen wij u veel plezier met deze kloofmachine!